



## Общие указания

1. За отметку 0,000 принята отметка пола здания.
2. Разрешается установка дополнительных подкосов для создания жесткости конструкции.
3. Катет принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.
4. Место установки поз. 20 уточнить на монтаже.
5. Гайки болтов затягивают с усилием 350 Н/м.
6. Сборка конструктива должна происходить в последовательности описанной в технологической карте.
7. Вместо марок ПП1, ПП2 установить временное ограждение.
8. Каждая деталь должна быть промаркирована.

[illegible]